


od km 0+000,00 do km 0+475,10



- lokalizacja i rzędne rowu otwartego wg rys. nr 2 i 4
- lokalizacja i rodzaj krawężnika bet. wg rys. nr 2

od km 1+872,12 do km 1+935,70
od km 2+077,06 do km 2+129,37



- pw, pz, i wg oznaczeń na rys. nr 2